

Neuer Bürgerbus 2020 – Bedienung in Kürze

Schlüssel

Sollte die Schlüsselbatterie mal ausgefallen sein, kann man am Funkschlüssel einen kleinen Metallknopf drücken, aus dem Funkschlüssel einen mechanischen Schlüssel herausziehen und mit diesem die Fahrertür öffnen.

Beifahrertür normalerweise nicht öffnen, da sich die pneumatische Schwenktür vor die Beifahrertür schiebt.

Vorbereitungen

Bus mit Funkschlüssel öffnen.

Fahrersitz einstellen:

Hebel vorn unter dem Sitz betätigen, um Sitz nach vorn oder hinten zu verschieben

Gewichtseinstellung am runden Knopf vorne in der Mitte des Fahrersitzes, wenn man darauf sitzt.

Höheneinstellung mittels Hebel auf der linken Seite

Rückenlehne einstellen mittels runden Knebels auf der linken Seite

Außenspiegel einstellen an der Fahrertür.

Gurtstraffer einstellen und Sicherheitsgurt anlegen.

Zündung einschalten: Schlüssel in einen Getränkehalter legen und Knopf „Engin Start / Stop“ kurz drücken.

Radio und Bildschirme gehen langsam an, Drucker baut sich langsam auf.

Drucker Bürgerbus bedienen Kennwort 2x eingeben und Linie 661 eingeben. Dann auf geplante Abfahrtszeit klicken.

Kilometerstand bei Abfahrt notieren.

Licht links unten neben dem Lenkrad ggf. einstellen. Normal: „Auto“

Klimaanlage in der Mitte ggf. einstellen: Linke Metallwippe zur Temperatureinstellung bedienen, rechte Metallwippe zur Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit

Multifunktionshebel links vom Lenkrad dient als Blinker, nach unten: linke Fahrtrichtung, nach oben : rechte Fahrtrichtung, vor und zurück: Fernlicht / Abblendlicht. Scheibenwischer werden durch Drehen des Drehschalters in Gang gesetzt. Außenknopf am Multifunktionshebel links drücken, um Scheibenwaschanlage kurz laufen zu lassen.

Schalterreihe rechts vom Fahrersitz unter dem Drucker: Türschalter auf /zu , Beleuchtung Fahrersitz, Beleuchtung Fahrgastraum, Nachtlicht, Ventilator Fahrgastraum nach Bedarf bedienen

Motor anlassen und abfahren

Fußbremse betätigen, Knopf „Engin Start / Stop“ länger drücken, bis Motor läuft. Automatikwahlhebel rechts vom Lenkrad dient zur Einstellung des Automatikgetriebes. Hebel hoch / runter betätigen wie darauf aufgezeichnet und gewünscht: P – Parkposition, N- Leerlauf ohne Bremse, R – Rückwärtsgang, D – Dauerbetrieb. Außenknopf am Wahlschalterhebel drücken: Park –Position mit Bremse. Beim Rückwärtsfahren liefert eine Rückfahrkamera ein Bild im Innenspiegel, aber Vorsicht, die Dimensionen sind verzerrt!!!

Fußbremse loslassen, vorsichtig Gas geben und abfahren. Achtung: Die Fußbremse reagiert auf starken Druck mit scharfem Bremsen

Verhalten an Haltestellen

Blinker nach rechts setzen, abbremsen, halten, Außenknopf am Automatikwahlschalterhebel (rechts vom Lenkrad) drücken, um Bus in Parkposition zu bringen (P-Position wird im Display angezeigt), Warnblinker einschalten, Türschalter (roter Knopf rechts vom Fahrer) drücken – Tür geht auf, Fahrgäste einsteigen lassen, Fahrkarten ausdrucken und Wechselgeld herausgeben. Bitte beachten: Nur auf Bürgerbus-Ticket klicken!

Tür schließen durch Druck auf Türschalter, Warnblinker ausschalten, Blinker nach links setzen, Gaspedal drücken, Motor springt an. Verkehr beachten, losfahren

Man kann jetzt auch näher an den Bordstein fahren, da die Automatiktüren nur max. 20 cm nach außen aufgehen.

Rollstuhl, Kinderwagen, Fahrrad

Haken für die Rollstuhlklappe rechts neben der Eingangstür im Köcher. Rollstuhlfahrer und Kinderwagen etc. sichern mit Gurt links hinter dem Fahrersitz, der in die Lasche rechts unten hinter dem Fahrersitz eingesteckt wird.

Längere Pause

Innen- und Außenbeleuchtung ausstellen, Automatikwahlhebel auf „P“ stellen. Anlasserknopf „Engin Start /Stop“ drücken. Motor geht aus – Drucker und Bildschirme bitte komplett herunterfahren, damit sie in der nächsten Runde wieder funktionieren. Fahrzeug abschließen mit Funkschlüssel. Schlüssel ggf. zurückbringen.

Tanken

Wenn der Tank nur noch halb voll ist, nachtanken an der Tankstelle Schmedes An der B68 oder bei Holtkamp am ehemaligen Bahnhof. Im Winter muss vor dem Tanken die Heizung ausgestellt werden. Der Tankverschluss befindet sich rechts unten neben der Fahrertür hinter einer weißen Außenklappe. Klappe öffnen, Tankverschluss abschrauben, **Diesel** tanken bei Holtkamp wie üblich mit Tankkarte, Tankverschluss wieder aufschrauben, Klappe schließen, getankte Menge und Kilometerstände notieren.

Kilometerstand am Schluss notieren und abzeichnen.